vexen electric

ALIO PRO
MS-180-12BBt



1

2

3

4

5

6

7

GB INSTRUCTION
MS-180-12BBt MOTION SENSOR WITH WIFI AND BLUETOOTH

SPECIFICATION:

Voltage:	110-240V/AC
Power Frequency:	50/60Hz
Ambient*light sensor:	Dark (5LUX), 10LUX, Evening (50LUX), 150LUX, Day (2000LUX)
Full light duration:	5s-60min (adjustable)
Power Consumption:	approx 0.5W
Rated Load:	Max.2000W (220-240V/AC)
	1000W (110-130V/AC)
	1000W (220-240V/AC)
	500W (110-130V/AC)
Detection Range:	180°
Motion Distance:	Near (50%), Medium (75%),Far (100%) (choice)
Detection Distance:	12m max(<24°C)
Working Temperature:	-20~+40°C
Detection Moving Speed:	0.6-1.5m/s
Installation Height:	1.8-2.5m
IP Class:	IP65

SETTING:
It can only be controlled by the mobile, and need to be connected with the WIFI. The factory mode is Motion Distance (Near), Ambient*light sensor(Day),Full light duration (5S). About the details, see the steps as below

STEP 1: Download the "TUYA" app, then login with your mobile number.

STEP 2:
Connect the product with the lamp ,switch the power ON-OFF-ON-OFF –ON. Until the red indicator blink.

STEP 3:
Open the location service.
Open the app, click "Add Device" or click the top right corner "+", refer to picture 1.
We will recommend to choose "Light Source(BLE+Wi-Fi)", please connect the Bluetooth follow the instruction at the bottom of the picture 2. It helps to improve the speed and efficiency of networking.
Connect the Wi-Fi refer to picture 3.

STEP 4:
After connected the Wi-Fi, click "Next", if the red indicator already blinks, the device will be added soon.
If the red indicator doesn't blink, you can add the device and according to the instruction refer to the picture 4 & 5 & 6.

STEP 5:
When the device and WIFI are successfully connected, you will see a list of devices as picture 7.
You can select one device and define the name as you need, then can see the page refer to picture 8.

STEP 6:
Click into the device you selected
In "Manual" mode, it's like the normal switch. Click the power button in the middle of page, you can turn on /off the lamp. Refer to the picture 9.
Slide "Manual "to "Sensor ", it will be changed into the automatic mode.

STEP 7:
In automatic mode, click into the page to adjust the function. You can adjust and set "Motion Distance ", "Ambient*light Sensor",," Full light duration ", refer to picture 10.

STEP 8:
Remove Device. Refer to picture 10, click the top right corner, in the page end you can see the "Remove Device". refer to picture 11 &picture 12,
Click it and select "Disconnect and wipe data ", the device can be removed and all the setting return to the factory mode.
If switch off the power supply / WIFI, all the current setting are saved.

STEP 9:
How to set several mobiles to control one device.
Firstly you should finish the APP registration for the mobiles, then can do the next.
Refer to picture 1 ,click the left bottom "ME " then click "Home Management ",you can add the members. Also you can set some other details.
Or refer to picture 11, select "Share Device" to add the members.



INSTALLATION ADVICE:
As the detector responds to changes in temperature, avoid the following situations:
• Avoid pointing the detector towards objects with highly reflective surfaces, such as mirrors etc.
• Avoid mounting the detector near heat sources, such as heating vents, air conditioning units, light etc.
• Avoid pointing the detector towards objects that may move in the wind, such as curtains, tall plants etc.

CONNECTION:
• Loosen the screw on the bottom and unload the bottom (refer to the figure1).
• Pass the power wire through the hole with gasket in the bottom. Connect the power wire into connection-wire column according to the connection-wire diagram.
• Fix the bottom with inflated screw on the selected position (refer to the figure2).
• Install back the sensor on the bottom, tighten the screw and then test it.



CONNECTION-WIRE DIAGRAM:



TEST:
• Slide the "Manual "to "Sensor ", it will be changed to the automatic mode.
• Motion Distance: It has 3 levels, "Near ","Medium" ,"Far ".Slide to "Far ",the detection distance can reach to the max 12m.
• Ambient*light Sensor: It has 5 levels, "Dark" (5LUX), 10LUX,"Evening" (50LUX),150LUX,"Day" (2000LUX).Slide to "Day"(2000LUX) ,it can work all the day.
• Full light duration: Click it to adjust the time from 5s to 60min.Select 5s,if the sensor receives the induction signal, the lamp will be turned on. While there is no another induction signal any more, the load should stop working within 5s and the lamp would be off.

SOME PROBLEM AND SOLVED WAY:
• The load do not work:
a. Please check if the connection-wiring of power and load is correct.
b. Please check if the load is good.
c. Please check if the working light sets correspond to ambient light.
• The sensitivity is poor:
a. Please check if there has any hindrance in front of the detection window to affect to receive the signal.
b. Please check if the ambient temperature is too high.
c. Please check if the induction signal source is in the detection fields.
d. Please check if the installation height corresponds to the height showed in the instruction.
e. Please check if the moving orientation is correct.
• The sensor can not shut off the load automatically:
a. Please check if there is continual signal in the detection field.
b. Please check if the time delay is the longest.
c. Please check if the power corresponds to the instruction.

BG ИНСТРУКЦИЯ
СЕНЗОР ЗА ДВИЖЕНИЕ MS-180-12BBt С WIFI И BLUETOOTH

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Напрежение:	110-240V/AC
Честота на захранване:	50/60Hz
Сензор за околна светлина:	Тъмно (5LUX), 10LUX, Вечер (50LUX), 150LUX, Ден (2000LUX)
Продължителност на пълната светлина:	5s-60min (регулируема)
Консумация на енергия:	приблизително 0,5 W
Номинално натоварване:	Макс. 2000W (220-240V/AC)
	1000 W (110-130 V/AC)
	1000 W (220-240 V/AC)
	500W (110-130V/AC)
Диапазон на откриване:	180°
Разстояние на движение: близка (50%), средна (75%), далечна (100%) (по избор)	
Разстояние на засичане:	максимум 12 м (<24 °C)
Работна температура:	-20 ~ + 40 °C
Скорост на движение на детектора:	0,6-1,5 m/s
Височина на инсталиране:	1,8-2,5 м
IP клас:	IP65

НАСТРОЙКА:
Може да се управлява само от мобилния телефон и трябва да бъде свързан с WIFI. Фабричният режим е Motion Distance (Близо), Ambient*light sensor (Ден), Full light duration (5S). За подробности вижте стъпките по-долу.

СТЪПКА 1: Изтеглете приложението TUYA, след което влезте с мобилния си номер.

СТЪПКА 2:
Свържете продукта с лампата, включете захранването ON-OFF-ON-OFF -ON. Докато червеният индикатор започне да мига.

СТЪПКА 3:
Отворете услугата за определяне на местоположението.
Отворете приложението, щракнете върху „Добавяне на устройство" или щракнете върху горния десен ъгъл „+", вижте снимка 1.
Препоръчваме ви да изберете „Източник на светлина (BLE+Wi-Fi)", моля, свържете Bluetooth, като следвате инструкциите в долната част на снимка 2. Това помага за подобряване на скоростта и ефективността на свързването в мрежа.
Свържете Wi-Fi, както е показано на снимка 3.

СТЪПКА 4:
След като свържете Wi-Fi, щракнете върху „Next", ако червеният индикатор вече мига, устройството ще бъде добавено скоро.
Ако червеният индикатор не мига, можете да добавите устройството и според инструкциите, посочени на снимка 4 &5 &6.

СТЪПКА 5:
Когато устройството и WIFI са успешно свързани, ще видите списък с устройства, както на снимка 7.
Можете да изберете едно устройство и да определите името, както ви е необходимо, след което можете да видите страницата, посочена на снимка 8.

СТЪПКА 6:
Щракнете върху избраното устройство
В режим „Ръчен", той е като нормален превключвател. Щракнете върху бутона за захранване в средата на страницата, можете да включите/изключите лампата. Вижте снимка 9. Плъзнете „Ръчен „към "Сензор ", той ще бъде променен в автоматичен режим.

СТЪПКА 7:
В автоматичен режим щракнете в страницата, за да регулирате функцията. Можете да регулирате и настройвате „Разстояние при движение ,, "Сензор за околна светлина",," Продължителност на пълната светлина ", вижте снимка 10.

СТЪПКА 8:
Извадете устройството. Вижте снимка 10, щракнете върху горния десен ъгъл, в края на страницата можете да видите „Remove Device" (Премахване на устройство), вижте снимка 11 и снимка 12,
Щракнете върху него и изберете „Disconnect and wipe data" (Изключване и изтриване на данни), устройството може да бъде премахнато и всички настройки да се върнат в заводски режим.
Ако изключите захранването / WIFI, всички текущи настройки ще бъдат запазени.

СТЪПКА 9:
Как да настроите няколко мобилни устройства да контролират едно устройство.
Първо трябва да завършите регистрацията на приложението за мобилните устройства, след това можете да продължите със следващата стъпка. Вижте изображение 1, кликнете в долния ляв ъгъл върху „Аз", след това кликнете върху „Управление на дома", където можете да добавите членове. Също така можете да зададете някои други детайли. Или вижте изображение 11, изберете „Споделяне на устройството", за да добавите членове.



СЪВЕТ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ:
Тъй като детекторът реагира на промени в температурата, избягвайте следните ситуации:
• Избягвайте да насочвате детектора към обекти със силно отразяващи повърхности, като огледала и др.
• Избягвайте да монтирате детектора в близост до източници на топлина, като вентилационни отвори за отопление, климатици, светлина и др.
• Избягвайте да насочвате детектора към обекти, които могат да се движат от вятъра, като завеси, високи растения и др.

СВЪРЗВАНЕ:
• Разхлабете винта на дъното и разтоварете дъното (вижте фигура 1).
• Прекарайте захранващия проводник през отвора с уплътнение в дъното. Свържете захранващия проводник в колоната за свързване на проводници съгласно схемата за свързване на проводници.
• Закрепете дъното с помощта на винта за надуване на избраната позиция (вж. фигура2).
• Инсталирайте обратно сензора на дъното, затегнете винта и след това го тествайте.



ДИАГРАМА НА СВЪРЗВАНЕТО:



ТЕСТ:
• Плъзнете „Ръчно" към „Сензор", ще се премине към автоматичен режим.
• Разстояние на движение: Плъзнете към „Далечно", разстоянието на засичане може да достигне до максимум 12 м.
• Сензор за околна светлина: Има 5 нива: „Тъмно" (5LUX), 10LUX, „Вечерно" (50LUX), 150LUX, „Дневно" (2000LUX).Плъзнете към „Дневно" (2000LUX), може да работи през целия ден.
• Продължителност на пълната светлина: Изберете 5 секунди, ако сензорът получи индукционен сигнал, лампата ще се включи. Докато няма друг индукционен сигнал, товарът трябва да спре да работи в рамките на 5 сек. и лампата ще бъде изключена.

НЯКОИ ПРОБЛЕМИ И РАЗРЕШЕНИ НАЧИНИ:
• Зареждането не работи:
а. Моля, проверете дали връзката между източника на захранване и товара е правилна.
b. Моля, проверете дали товарът е добър.
с. Моля, проверете дали настройките на работната светлина съответстват на околната светлина.
• Чувствителността е слаба:
а. Моля, проверете дали има някакво препятствие пред детектора, което да му пречи да приема сигналите.
b. Моля, проверете дали температурата на околната среда е твърде висока.
с. Моля, проверете дали източникът на индукционен сигнал се намира в полето на откриване.
d. Моля, проверете дали височината на инсталиране съответства на височината, изискана в инструкцията.
е. Моля, проверете дали ориентацията на движението е правилна.
• Сензорът не може да изключи автоматично товара:
а. Моля, проверете дали има непрекъснат сигнал в полето за откриване.
b. Моля, проверете дали времезакъснението е настроено на максимална позиция.
с. Моля, проверете дали захранването съответства на инструкцията.

DE ANLEITUNG
MS-180-12BBt SENZOR GIBANJA Z WIFI IN BLUETOOTH

SPEZIFIKATIONEN:

Spannung:	110-240V/AC
Netzfrequenz:	50/60Hz
Umgebungs Lichtsensor:	Dunkelheit (5LUX), 10LUX, Abend (50LUX), 150LUX, Tag (2000LUX)
Dauer des vollen Lichts:	5 bis 60 Minuten (einstellbar)
Stromverbrauch:	ca. 0,5W
Nennlast:	Max.2000W (220-240V/AC)
	1000W (110-130V/AC)
	1000W (220-240V/AC)
	500W (110-130V/AC)
Erfassungsbereich:	180°
Bewegungsabstand:	Nah (50%), Mittel (75%), Fern (100%) (Auswahl)
Erkennungsabstand:	12m max(<24°C)
Arbeitstemperatur:	-20~+40°C
Erkennung Bewegungsgeschwindigkeit:	0.6-1.5m/s
Installationshöhe:	1.8-2.5m
IP Klasse:	IP65

EINSTELLUNG:
Es kann nur durch das Handy gesteuert werden, und müssen mit dem WIFI verbunden werden. Der Werksmodus ist Bewegungsdistanz (Nah), Umgebungs* Lichtsensor (Tag), volle Lichtdauer (5S). Zu den Details, siehe die Schritte wie unten

SCHRITT 1: Laden Sie die "TUYA"-App herunter, melden Sie sich dann mit Ihrer Handynummer an.

SCHRITT 2:
Verbinden Sie das Produkt mit der Lampe, schalten Sie den Strom ein - aus - ein - aus - ein. Bis die rote Anzeige blinkt.

SCHRITT 3:
Öffnen Sie den Ortungsdienst.
Öffnen Sie die App, klicken Sie auf "Gerät hinzufügen" oder klicken Sie auf die obere rechte Ecke "+", siehe Bild 1.
Wir empfehlen, "Lichtquelle (BLE+Wi-Fi)" zu wählen, bitte verbinden Sie das Bluetooth, folgen Sie den Anweisungen am unteren Rand des Bildes 2. Es hilft, die Geschwindigkeit und Effizienz der Vernetzung zu verbessern.
Schließen Sie das Wi-Fi an, siehe Abbildung 3.

SCHRITT 4:
Nachdem Sie das Wi-Fi angeschlossen haben, klicken Sie auf "Weiter". Wenn die rote Anzeige bereits blinkt, wird das Gerät bald hinzugefügt.
Wenn die rote Anzeige nicht blinkt, können Sie das Gerät hinzufügen und die Anweisungen in den Abbildungen 4, 5 und 6 befolgen.

SCHRITT 5:
Wenn das Gerät und WIFI erfolgreich verbunden sind, sehen Sie eine Liste von Geräten wie in Abbildung 7.
Sie können ein Gerät auswählen und den Namen nach Bedarf festlegen, dann können Sie die Seite wie in Abbildung 8 sehen.

SCHRITT 6:
Klicken Sie in das ausgewählte Gerät.
Im "Manuellen" Modus ist es wie ein normaler Schalter. Klicken Sie auf die Power-Taste in der Mitte der Seite, können Sie die Lampe ein- und ausschalten. Siehe Abbildung 9. Schieben Sie "Manuell" auf "Sensor", wird es in den automatischen Modus geändert werden.

SCHRITT 7:
Klicken Sie im Automatikmodus auf die Seite, um die Funktion einzustellen. Sie können die Funktionen "Bewegungsabstand", "Umgebungslichtsensor" und "Dauer des vollen Lichts" einstellen, siehe Abbildung 10.

SCHRITT 8:
Gerät entfernen. Siehe Abbildung 10, klicken Sie auf die obere rechte Ecke, am Ende der Seite sehen Sie "Gerät entfernen". siehe Abbildung 11 und Abbildung 12,
Klicken Sie darauf und wählen Sie "Disconnect and wipe data", das Gerät kann entfernt werden und alle Einstellungen kehren in den Werksmodus zurück.
Wenn Sie die Stromversorgung / WIFI ausschalten, werden alle aktuellen Einstellungen gespeichert.

SCHRITT 9:
Wie man mehrere Handys zur Steuerung eines Geräts einrichtet.
Zuerst sollten Sie die APP-Registrierung für die Mobiltelefone abschließen, dann können Sie den nächsten Schritt durchführen.
Siehe Bild 1, klicken Sie links unten auf "ME" und dann auf "Home Management", Sie können die Mitglieder hinzufügen. Sie können auch einige andere Details einstellen. Oder, siehe Abbildung 11, wählen Sie "Gerät freigeben", um die Mitglieder hinzuzufügen.

INSTALLATIONSHINWEISE:
Da der Melder auf Temperaturschwankungen reagiert, sind folgende Situationen zu vermeiden:
• Vermeiden Sie es, den Melder auf Objekte mit stark reflektierenden Oberflächen, wie z. B. Spiegel usw., zu richten.
• Vermeiden Sie die Montage des Melders in der Nähe von Wärmequellen, wie Heizungsschächten, Klimaanlagen, Licht usw.
• Vermeiden Sie es, den Melder auf Objekte zu richten, die sich im Wind bewegen können, wie z. B. Vorhänge, hohe Pflanzen usw.

ANSCHLUSS:
• Lösen Sie die Schraube an der Unterseite und entlasten Sie die Unterseite (siehe Abbildung 1).
• Führen Sie das Stromkabel durch das Loch mit der Dichtung im Boden. Verbinden Sie das Stromkabel mit der Verbindungskabel-Säule gemäß dem Schaltplan.
• Befestigen Sie den Boden mit der Luftschraube an der ausgewählten Position (siehe Abbildung 2).
• Bringen Sie den Sensor wieder am Boden an, ziehen Sie die Schraube fest und testen Sie ihn dann.



ANSCHLUSSKABELDIAGRAMM:



TEST:
• Schieben Sie "Manuell" auf "Sensor", es wird in den automatischen Modus gewechselt.
• Bewegungsabstand: Es gibt 3 Stufen, "Nah", "Mittel", "Fern". Schieben Sie auf "Fern", die Erfassungsdistanz kann bis zu 12m erreichen.
• Umgebungslichtsensor: Es hat 5 Stufen, "Dark" (5LUX), 10LUX, "Evening" (50LUX), 150LUX, "Day" (2000LUX). Schieben Sie auf "Day"(2000LUX), kann es den ganzen Tag arbeiten.
• Volle Lichtdauer: Klicken Sie darauf, um die Zeit von 5s bis 60min einzustellen.Wählen Sie 5s, wenn der Sensor das Induktionssignal empfängt, wird die Lampe eingeschaltet werden. Während es kein weiteres Induktionssignal mehr gibt, sollte die Last innerhalb von 5s aufhören zu arbeiten und die Lampe wurde aus sein.

EINIGE PROBLEME UND LÖSUNGSWEGE:
• Die Last funktioniert nicht:
a. Prüfen Sie, ob die Verbindung von Stromquelle und Last korrekt ist.
b. Bitte prüfen Sie, ob die Last in Ordnung ist.
c. Prüfen Sie, ob die Einstellungen des Arbeitslichts mit dem Umgebungslicht übereinstimmen.
• Die Empfindlichkeit ist schlecht:
a. Prüfen Sie, ob sich vor dem Detektor ein Hindernis befindet, das den Empfang der Signale beeinträchtigt.
b. Bitte prüfen Sie, ob die Umgebungstemperatur zu hoch ist.
c. Überprüfen Sie, ob sich die Induktionssignalquelle im Erfassungsbereich befindet.
d. Prüfen Sie, ob die Einbauhöhe mit der in der Anleitung geforderten Höhe übereinstimmt.
e. Prüfen Sie, ob die Bewegungsrichtung korrekt ist.
• Der Sensor kann die Last nicht automatisch abschalten:
a. Prüfen Sie, ob ein kontinuierliches Signal im Erfassungsfeld vorhanden ist.
b. Prüfen Sie, ob die Zeitverzögerung auf die maximale Position eingestellt ist.
c. Prüfen Sie, ob die Leistung mit der Anweisung übereinstimmt.

EE JUHEND
MS-180-12BBt LIIKUMISANDUR WIFI JA BLUETOOTHIGA

SPETSIFIKATSIOON:

Pinge:	110-240V/AC
Toitesagedus:	50/60Hz
Keskkonna*valgusandur:	Pimedas (5LUX), 10LUX, Õhtul (50LUX), 150LUX, päeval (2000LUX).
Täieliku valguse kestus:	5s-60min (reguleeritav)
Energiatarve:	umbes 0,5W
Nominaalkoormus:	1,5 kg: (220-240V/AC): Max.2000W (220-240V/AC)
	1000W (110-130V/AC)
	1000W (220-240V/AC)
	500W (110-130V/AC)
Tuvastusvahemik:	180°
Liikumiskaugus:	Lähedal (50%), Keskmine (75%), Kaugel (100%) (valik)
Tuvastuskaugus:	12m max (<24 °C)
Töötemperatuur:	-20~+40°C
Avastamise liikumiskiirus:	0,6-1,5m/s
Paigalduskõrgus:	1,8-2,5m
IP-klass:	IP65

KORRALDUS:
Seda saab juhtida ainult mobiiltelefoni abil ja see peab olema ühendatud WIFI-ga. Tehase reţiim on liikumiskaugus (Near), Ambient*valgusandur (Day), taisvalguse kestus (5S). Üksikasjadest vt allpool toodud samme

SAMM 1: Lae alla "TUYA" rakendus, seejärel logi sisse oma mobiilinumbri abil.

SAMM 2:
Kinnitage toode lambiga ,lülitage toide ON-OFF-ON-OFF -ON.
Kuni punane indikaator vilgub.

SAMM 3:
Avage asukohateenus.
Avage rakendus, klõpsake "Lisa seade" või klõpsake üleval paremas nurgas "+", vt joonis 1.
Soovitame valida "Valgusallikas (BLE+Wi-Fi)", ühendage Bluetooth vastavalt pildi 2 allosas olevale juhendile. See aitab parandada võrguühenduse kiirust ja tõhusust.
Ühendage Wi-Fi vastavalt pildile 3.

SAMM 4:
Pärast Wi-Fi ühendamist klõpsake nuppu "Järgmine", kui punane indikaator juba vilgub, lisatakse seade varsti.
Kui punane indikaator ei vilgu, võite lisada seadme ja vastavalt pildil 4 &5 &6 toodud juhistele.

SAMM 5:
Kui seade ja WIFI on edukalt ühendatud, näete seadmete nimekirja nagu pildil7.
Saate valida ühe seadme ja määrata selle nime vastavalt vajadusele, seejärel näete lehte, mis on esitatud pildil 8.

SAMM 6:
Klõpsake valitud seadmesse
Käsitsi reţiimis on see nagu tavaline lüliti. Klõpsake lehe keskel oleval toitenupul, saate lampi sisse/välja lülitada. Vaadake pilt 9.
Libistage "Käsitsi" kuni "Sensor ", see muutub automaatsesse reţiimi.

SAMM 7:
Automaatreţiimil klõpsake lehel funktsiooni reguleerimiseks. Saate reguleerida ja seadistada "Liikumiskaugus ", "Ambient*light Sensor",," Full light duration ", vt pilt 10.

SAMM 8:
Eemaldage seade. Viidake pildile 10, klõpsake üleval paremas nurgas, lehe lõpus näete "Remove Device" (eemalda seade). vide pildile 11 &picture 12,
Klõpsake seda ja valige "Disconnect and wipe data ", seade saab eemaldada ja kõik seaded naasevad tehaserežiimi.
Kui lülitate toiteallika / WIFI välja, salvestatakse kõik praegused sätted.

SAMM 9:
Kuidas määrata mitu mobiiltelefoni ühe seadme juhtimiseks.
Kõigepealt peaksite lõpetama APP registreerimise mobiiltelefonide jaoks, seejärel saate teha järgmist. Viidake pildile 1, klõpsake vasakus allosas "ME " , seejärel klõpsake "Home Management ", saate lisada liikmeid. Samuti saate määrata mõned muud üksikasjad. Või vaadake pilti 11, valige "Share Device", et lisada liikmeid.



PAIGALDUSNÕUSTAMINE:
Kuna detektor reageerib temperatuurimuutustele, vältige järgmisi olukordi:
• Vältige detektori suunamist tugevalt peegeldavate pindadega objektide, näiteks peeglite jne. poole.
• Vältige detektori paigaldamist soojusallikate lähedusse, nagu küüteavad, kliimaseadmed, valgusti jne.
• Vältige detektori suunamist selliste objektide poole, mis võivad tuulega liikuda, nagu kardinad, kõrged taimed jne.

ÜHENDUS:
• Lõdvendage kruvi põhjas ja vabastage põhi (vt joonis1).
• Viige toitejuhe läbi põhjas oleva tihendiga augu. Ühendage toitejuhe ühendusjuhe veerus vastavalt ühendusjuhe skeemile.
• Kinnitage põhi pumbatud kruviga valitud asendisse (vt joonis2).
• Paigaldage andur tagasi põhja, pingutage kruvi ja seejärel testige seda.



ÜHENDUSJUHTMETE SKEEM:



TEST:
• Lukake "Käsitsi" asendisse "Sensor ", see lülitub automaatreţiimi.
• Liikumiskaugus: Lukake "kaugele", tuvastamiskaugus võib ulatuda kuni 12 meetrini.
• Ambient*valgusandur: Sellel on 5 taset, "Pime" (5LUX), 10LUX, "Õhtu" (50LUX), 150LUX, "Päev" (2000LUX). libistage "Päev" (2000LUX), see võib töötada kogu päeva.
• Täielik valguse kestus: Valige 5s, kui andur saab induktsioonisignaali, lülitub lamp sisse. Kui teist induktsioonisignaali enam ei ole, peaks koormus lõpetama töö 5s jooksul ja lamp oleks välja lülitatud.

MINGI PROBLEEM JA LAHENDATUD VIIS:
• Koormus ei tööta:
a. Kontrollige, kas toiteallika ja koormuse ühendus on õige.
b. Palun kontrollige, kas koormus on hea.
c. Kontrollige, kas töövalgustuse seaded vastavad ümbritsevale valgusele.
• Tundlikkus on halb:
a. Kontrollige, kas detektori ees on mõni takistus, mis mõjutab signaali vastuvõtmist.
b. Kontrollige, kas ümbritsev temperatuur on liiga kõrge.
c. Kontrollige, kas induktsioonisignaali allikas on tuvastusväljas.
d. Kontrollige, kas paigalduskõrgus vastab juhendis nõutud kõrgusele.
e. Palun kontrollige, kas liikuv orientatsioon on õige.
• Andur ei saa koormust automaatselt välja lülitada:
a. Palun kontrollige, kas tuvastusväljas on pidev signaal.
b. Palun kontrollige, kas ajaviivitus on seadistatud maksimaalsesse asendisse.
c. Kontrollige, kas võimsus vastab juhendile.

FI OHJEET MS-180-12BBt
LIIKETUNNISTIN WIFI: LLÄ JA BLUETOOTHILLA VARUSTETTUNA

TEKNISET TIEDOT:

Jännite:	110-240V/AC
Virran taajuus:	50/60Hz
Ympäristö valoanturi:	Pimeä (5LUX), 10LUX, Ilta (50LUX), 150LUX, Päivä (2000LUX).
Täyden valon kesto:	5s-60min (säädettävissä)
Virrankulutus:	noin 0,5W
Nimelliskuormitus:	(220-240V/AC): Max.2000W (220-240V/AC)
	1000W (110-130V/AC)
	1000W (220-240V/AC)
	500W (110-130V/AC)
Havaitsemisalue:	180°
Liikeetäisyys:	Lähellä (50 %), keskellä (75 %), kaukana (100 %) (valinta)
Tunnistusetäisyys:	12m max (<24 °C)
Käyttölämpötila:	-20~+40°C
Havaitsemisen liikkumisnopeus:	0,6-1,5m/s
Asennuskorkeus:	1.8-2.5m
IP-luokka:	IP65

SIJAINTI:
Se voidaan ohjata vain matkapuhelimella, ja se on yhdistettävä WIFI:hin. Tehdastila on Motion Distance (Near), Ambient*light sensor (Day), Full light duration (5S). Lisätietoja, katso alla olevat vaiheet

VAIHE 1: Lataa TUYA-sovellus ja kirjaudu sisään matkapuhelinnumerollasi.

VAIHE 2:
Kytke tuote lamppuun ,kytke virta ON-OFF-ON-OFF-OFF -ON.
Kunnes punainen merkkivalo vilkkuu.

VAIHE 3:
Avaa paikannuspalvelu.
Avaa sovellus, napsauta "Lisää laite" tai napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa "+", katso kuva 1. Suosittelemme valitsemaan "Valonlähde (BLE+Wi-Fi)", liitä Bluetooth kuvan 2 alareunassa olevien ohjeiden mukaisesti. Se auttaa parantamaan verkottumisen nopeutta ja tehokkuutta.
Liitä Wi-Fi kuvan 3 mukaisesti.

VAIHE 4:
Kun olet yhdistänyt Wi-Fi-yhteyden, napsauta "Seuraava", jos punainen merkkivalo jo vilkkuu, laite lisätään pian.
Jos punainen merkkivalo ei vilku, voit lisätä laitteen ja kuvan 4 &5 &6 ohjeiden mukaan.

VAIHE 5:
Kun laite ja WIFI on yhdistetty onnistuneesti, näet luettelon laitteista kuvan7 mukaisesti.
Voit valita yhden laitteen ja määritellä sen nimen haluamallasi tavalla, minkä jälkeen näet kuvan 8 mukaisen sivun.

VAIHE 6:
Napsauta valitsemaasi laitetta
Manuaalisessa tilassa se on kuin normaali kytkin. Napsauta sivun keskellä olevaa virtapainiketta, voit kytkeä lampun päälle/pois päältä. Katso kuva 9.
Liu'uta 'Manuaalinen "kohtaan "Sensori ", se muuttuu automaattiseen tilaan.

VAIHE 7:
Automaattisessa tilassa, napsauta sivulle säätääksesi toimintoa. Voit säätää ja asettaa "Motion Distance ", "Ambient*light Sensor",," Full light duration ", katso kuva 10.

VAIHE 8:
Poista laite. Katso kuva 10, napsauta oikeaa yläkulmaa, sivun lopussa näet "Poista laite", katso kuva 11 ja kuva 12,
Napsauta sitä ja valitse "Katkaise yhteys ja pyyhi tiedot", laite voidaan poistaa ja kaikki asetukset palauttaa tehdastilaan.
Jos sammutat virtalähteen / WIFI:n, kaikki nykyiset asetukset tallentuvat.

VAIHE 9:
Kuinka asetusa useita matkapuhelimia ohjaamaan yhtä laitetta.
Ensin sinun pitäisi lopettaa APP-rekisteröinti matkapuhelimille, sitten voit tehdä seuraavan.
Katso kuva 1, napsauta vasenta alareunaa "ME" ja napsauta sitten "Home Management", voi lisätä jäseniä. Voit myös asettaa joitakin muita yksityiskohtia.
Tai katso kuva 11, valitse "Jaa laite" lisätäksesi jäsenet.

ASENNUSOHJEET:
Vältä seuraavia tilanteita, koska ilmaisin reagoi lämpötilan muutoksiin:
• Vältä osoittamasta ilmaisinta kohteisiin, joissa on voimakkaasti heijastavia pintoja, kuten peilejä jne.
• Vältä ilmaisimen asentamista lähelle lämmönlähteitä, kuten lämmitysventtiileja, ilmastointilaitteita, valoja jne.
• Vältä osoittamasta ilmaisinta kohteisiin, jotka voivat liikkua tuulessa, kuten verhot, korkeat kasvit jne.

YHTEYS:
• Löysää pohjassa oleva ruuvi ja irrota pohja (katso kuva1).
• Vie virtajohto pohjassa olevan tiivisteen kanssa varustetun reiän läpi. Kytke virtajohto liitäntäjohtosarakkeeseen liitäntäjohtokaavion mukaisesti.
• Kiinnitä pohja paineistetulla ruuvilla valituun asentoon (katso kuva2).
• Asenna anturi takaisin pohjaan, kiristä ruuvi ja testaa se sitten.



KYTKENTÄ-LIITÄNTÄKAAVIO:

8

9



10



11



Test

GB SENSOR INFORMATION:
EE SENSORI ANDMED:
BG ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЕНЗОРА:
DE SENSORINFORMATIONEN:
FI ANTURITIEDOT:
HU ÉRZÉKELŐINFORMÁCIÓK:
HR PODACI O SENZORU:
LV SENSORU INFORMĀCIJA:
LT INFORMACIJA APIE JUTIKLĮ:
PL INFORMACJE O CZUJNIKU:
RO INFORMAȚII DESPRE SENZORI:
RU ИНФОРМАЦИЯ О ДАТЧИКЕ:
SE INFORMATION OM SENSORN:
SI INFORMACIJE O SENZORJU:
UA ІНФОРМАЦІЮ З СЕНСОРІВ:



Powered By tuya Intelligence Inside

GET IN ON Google Play

Download on the App Store

LT INSTRUKCIJOS
MS-180-12BBt JUDESIO JUTIKLIS SU WIFI IR BLUETOOTH

SPECIFIKACIJA:

Įtampa:	110-240V/AC
Maitinimo dažnis:	50/60 Hz
Aplinkos šviesos jutiklis:	Tamsus (5LUX), 10LUX, Vakaras (50LUX), 150LUX, diena (2000LUX)
Visiško apšvietimo trukmė:	5-60 min (reguliuojama)
Energijos suvartojimas:	apie 0,5 W
Vardinė apkrova:	Didžiausia galia: 2000 W (220-240 V/AC); 1000 W (110-130 V / AC); 1000 W (220-240 V/AC); 500 W (110-130 V/AC)
Aptikimo diapazonas:	180°
Judėjimo atstumas:	Artimas (50 %), vidutinis (75 %), tolimas (100 %) (pasirinkimas)
Aptikimo atstumas:	ne daugiau kaip 12 m (<24 °C)
Darbo temperatūra:	-20 ~ + 40 °C
Aptikimo judėjimo greitis:	0,6-1,5 m/s
Įrengimo aukštis:	1,8-2,5 m
IP klasė:	IP65

ĮRENGIMAS:
Jis gali būti valdomas tik mobiliuoju telefonu ir turi būti prijungtas prie WIFI. Gamyklinis režimas: judesio atstumas (arti), Aplinkos*Šviesos jutiklis (diena), Visiškos šviesos trukmė (5S). Išsamiau apie tai skaitykite toliau nurodytus veiksmus.

1 VEIKSMAS: Atsisiųskite "TUYA" programėlę ir prisijunkite naudodami savo mobiliųjų telefono numerį.

2 VEIKSMAS: Prijunkite gaminį prie lempos, įjunkite maitinimą. Kol mirksės raudonas indikatorius.

3 ŽINGSNIS: Atidarykite vietos nustatymo paslaugą. Atidarykite programą, spustelėkite "Add Device" arba spustelėkite viršutiniame dešiniajame kampe "+", žr. 1 paveikslėlį. Rekomenduojame pasirinkti "Light Source (BLE+Wi-Fi)" (Šviesos šaltinis (BLE+Wi-Fi)), prijunkite "Bluetooth", vadovaudamiesi 2 paveikslėlio apačioje pateikta instrukcija. Tai padeda padidinti tinklo ryšio greitį ir efektyvumą. Wi-Fi ryšį žr. 3 paveikslėlį.

4 veiksmas: Prijungę "Wi-Fi", spustelėkite "Next" (toliau), jei raudonas indikatorius jau mirksi, įrenginys netrukus bus pridėtas. Jei raudonas indikatorius nemirksi, galite pridėti įrenginį ir vadovaudamiesi instrukcijomis, pateiktomis 4 ir 5 bei 6 paveikslėliuose.

5 VEIKSMAS: Kai įrenginys ir WIFI sėkmingai sujungti, pamatysite įrenginių sąrašą, kaip parodyta 7 paveikslėlyje. Galite pasirinkti vieną įrenginį ir nustatyti reikiamą pavadinimą, tada pamatysite puslapį, kaip parodyta 8 paveikslėlyje.

6 VEIKSMAS: Spustelėkite pasirinktą įrenginį Rankiniu režimu veikia kaip įprastas jungiklis. Spustelėkite puslapio viduryje esantį maitinimo mygtuką, galite įjungti / išjungti lempą. Žr. 9 paveikslėlį. Pastumkite "Rankinis "j "Jutiklis ", jis bus pakeistas į automatinį režimą.

7 VEIKSMAS: Automatiniu režimu spustelėkite puslapį, kad sureguliuotumėte funkciją. Galite sureguliuoti ir nustatyti "judesio atstumas", "Aplinkos"šviesos jutiklis", "Visiškos šviesos trukmė", žr. 10 paveikslėlį.

8 VEIKSMAS: Pašalinkite įrenginį. Žr. 10 paveikslėlį, spustelėkite viršutinį dešinįjį kampą, puslapio pabaigoje matysite "Remove Device" (pašalinti įrenginį). Žr. 11 ir 12 paveikslėlius, Spustelėkite jį ir pasirinkite "Atjungti ir nuvalyti duomenis", įrenginį galima pašalinti ir visus nustatymus grąžinti į gamyklinį režimą.
Jei išjungsite maitinimą / WiFi, visi dabartiniai nustatymai bus išsaugoti.

9 VEIKSMAS: Kaip nustatyti kelis mobiliuosius telefonus vienam prietaisui valdyti.
Pirmiausia turėtumėte baigti mobiliųjų telefonų APP registraciją, tada galėsite atlikti kitus veiksmus. Žiūrėkite 1 paveikslėlį, spustelėkite kairėje apačioje "ME", tada spustelėkite "Namų valdymas", galite pridėti naują. Taip pat galite nustatyti kai kuriuos kitus duomenis. Arba žr. 11 paveikslėlį, pasirinkite "Share Device" (dalytis įrenginiu), kad pridėtumėte narius.



INSTALLATION ADVICE:
As the detector responds to changes in temperature, avoid the following situations:
• Avoid pointing the detector towards objects with highly reflective surfaces, such as mirrors etc.
• Avoid mounting the detector near heat sources, such as heating vents, air conditioning units, light etc.
• Avoid pointing the detector towards objects that may move in the wind, such as curtains, tall plants etc.

MONTAVIMO PATARIMAI:
Kadangi detektorius reaguoja į temperatūros pokyčius, venkite šių situacijų:
• Venkite nukreipti detektorių į objektus, turinčius labai atspindinčius paviršius, pvz., veidrodžius ir pan.
• Venkite montuoti detektorių Šalia Šilumos Šaltinių, tokių kaip Šildymo angos, oro kondicionieriai, Šviesos ir pan.
• Venkite nukreipti detektorių į objektus, kurie gali judėti pučiant vėjui, pavyzdžiui, uluoliaidas, aukštus augalus ir pan.



SUJUNGIMO LAIDŲ SCHEMA:



TESTAS:
• Pastumkite "Rankinis" į "Jutiklis", jis bus pakeistas į automatinį režimą.
• Judesio atstumas: Persitumkite į "Toli", aptikimo atstumas gali siekti ne daugiau kaip 12 m.
• Aplinkos šviesos jutiklis: Jis turi 5 lygius: "Tamsus" (5LUX), 10LUX, "Vakarinis" (50LUX), 150LUX, "Dienos" (2000LUX).
• Visa šviesos trukmė: Jei jutiklis gauna indukcijos signalą, lempa įsijungia. Jei kito indukcijos signalo nebėra, per 5 s apkrova turėtų nustoti veikti ir lempa išsijungs.

TAM TIKRA PROBLEMA IR IŠSPRĘSTAS BŪDAS:
• Įkrova neveikia:
a. Patikrinkite, ar teisingai sujungtas maitinimo Šaltinis ir apkrova.
b. Patikrinkite, ar apkrova yra tinkama.
c. Patikrinkite, ar darbinės Šviesos nustatymai atitinka aplinkos apšvietimą.
• Jautrumas yra prastas:
a. Patikrinkite, ar priešais detektorių nėra kokių nors kliūčių, trukdančių jam priimti signalus.
b. Patikrinkite, ar aplinkos temperatūra nėra per aukšta.
c. Patikrinkite, ar aptikimo lauke nėra indukcinio signalo Šaltinio.
d. Patikrinkite, ar montavimo aukštis atitinka instrukcijoje nurodytą aukštį.
e. Patikrinkite, ar judėjimo orientacija yra teisinga.
• Jutiklis negali automatiškai Įjungti apkrovos:
a. Patikrinkite, ar aptikimo lauke yra nuolatinis signalas.
b. Patikrinkite, ar laiko vėlinimas nustatytas į maksimalią padėtį.
c. Patikrinkite, ar maitinimas atitinka instrukciją.

PL INSTRUKCJA
CZUJNIK RUCHU MS-180-12BBt Z WIFI I BLUETOOTH

SPECYFIKACJA:

Napięcie:	110-240V/AC
Częstotliwość zasilania:	50/60Hz
Czujnik światła otoczenia*:	Ciemno (5LUX), 10LUX, Wieczór (50LUX), 150LUX, Dzień (2000LUX)
Pełny czas świecenia:	5s-60min (regulowany)
Zużycie energii:	około 0,5W
Obciążenie znamionowe:	Maks. 2000 W (220-240 V/AC); 1000W (110-130V/AC); 1000W (220-240V/AC); 500W (110-130V/AC)
Zakres wykrywania:	180°
Odległość ruchu:	Bliski (50%), Średni (75%), Daleki (100%) (do wyboru)
Odległość wykrywania:	maks. 12 m (<24 °C)
Temperatura pracy:	-20 ~ +40 °C
Prędkość ruchu wykrywania:	0,6-1,5 m/s
Wysokość instalacji:	1,8-2,5 m
Klasa IP:	IP65

USTAWIENIA:
Może być sterowany tylko przez telefon komórkowy i musi być połączony z siecią WIFI. Tryb fabryczny to odległość ruchu (blisko), czujnik światła otoczenia (dzień), pełny czas świecenia (5S). Szczegółowe informacje znajdują się poniżej

KROK 1: Pobierz aplikację "TUYA", a następnie zaloguj się za pomocą numeru telefonu komórkowego.

KROK 2: Podłącz produkt do lampy, włącz zasilanie ON-OFF-ON-OFF -ON. Dopóki czerwony wskaźnik nie zacznie migać.

KROK 3: Otwórz usługę lokalizacji. Otwórz aplikację, kliknij "Dodaj urządzenie" lub kliknij w prawym górnym rogu "+", patrz rysunek 1. Zalecamy wybranie "Light Source(BLE+Wi-Fi)", podłącz Bluetooth zgodnie z instrukcją na dole obrazka 2. Pomaga to poprawić szybkość i wydajność sieci. Podłącz Wi-Fi zgodnie z rysunkiem 3.

KROK 4: Po podłączeniu Wi-Fi kliknij "Next", jeśli czerwony wskaźnik już miga, urządzenie zostanie wkrótce dodane. Jeśli czerwony wskaźnik nie miga, można dodać urządzenie i postępować zgodnie z instrukcjami przedstawionymi na rysunkach 4, 5 i 6.

KROK 5: Po pomyślnym połączeniu urządzenia z siecią WIFI zostanie wyświetlona lista urządzeń, jak na rysunku 7. Można wybrać jedno urządzenie i zdefiniować jego nazwę, a następnie wyświetlić stronę przedstawioną na rysunku 8.

KROK 6: Kliknij wybrane urządzenie W trybie "ręcznym" działa jak zwykły przełącznik. Kliknij przycisk zasilania na środku strony, aby włączyć/wyłączyć lampę. Patrz rysunek 9. Przesuń "Ręczny" do "Czujnik", zostanie przełączony w tryb automatyczny.

KROK 7: W trybie automatycznym kliknij stronę, aby dostosować funkcję. Można dostosować i ustawić "Motion Distance", "Ambient*light Sensor", "Full light duration", patrz rysunek 10.

KROK 8: Usuń urządzenie. Patrz zdjęcie 10, kliknij prawy górny róg, na końcu strony zobaczysz "Usuń urządzenie", patrz zdjęcie 11 i zdjęcie 12, Kliknij i wybierz "Odłącz i wyczyść dane", urządzenie może zostać usunięte, a wszystkie ustawienia powrócą do trybu fabrycznego. Po wyłączeniu zasilania / WIFI wszystkie bieżące ustawienia zostaną zapisane.

KROK 9: Jak ustawić kilka telefonów komórkowych do sterowania jednym urządzeniem. Najpierw należy zakończyć rejestrację aplikacji dla telefonów komórkowych, a następnie można wykonać kolejne czynności. Patrz rysunek 1, kliknij lewy dolny przycisk "ME", a następnie kliknij "Home Management", możesz dodać członków. Możesz także ustawić inne szczegóły. Lub patrz rysunek 11, wybierz "Udostępnij urządzenie", aby dodać członków.



PORADY DOTYCZĄCE INSTALACJI:
Ponieważ czujka reaguje na zmiany temperatury, należy unikać następujących sytuacji:
• Unikać kierowania czujki w stronę obiektów o powierzchniach silnie odbijających światło, takich jak lustra itp.
• Unikać montażu czujki w pobliżu źródeł ciepła, takich jak otwory wentylacyjne, klimatyzatory, oświetlenie itp.
• Unikać kierowania czujki w stronę obiektów, które mogą poruszać się na wietrze, takich jak zasłony, wysokie rośliny itp.

PODŁĄCZENIE:
• Poluzować śrubę na spodzie i odciąć spód (patrz rysunek 1).
• Przełóż przewód zasilający przez otwór z uszczelką w spodzie. Podłącz przewód zasilający do kolumny zgodnie ze schematem połączeń.
• Przymocuj spód za pomocą wkrętu w wybranym położeniu (patrz rysunek 2).
• Zamontuj czujnik na spodzie, dokręć śrubę, a następnie przetestuj go.

SCHEMAT PODŁĄCZENIA:



TEST:
• Przesuń "Ręczny" do "Czujnik", zostanie zmieniony na tryb automatyczny.
• Odległość ruchu: Ma 3 poziomy, "Bliski", "Średni", "Daleki". Przesuń do "Daleki", odległość wykrywania może osiągnąć maksymalnie 12 m.
• Czujnik światła otoczenia: Ma 5 poziomów, "Ciemno" (5LUX), 10LUX, "Wieczór" (50LUX), 150LUX, "Dzień" (2000LUX). Przesuń do "Dzień" (2000LUX), może pracować przez cały dzień.
• Pełny czas świecenia: Kliknij, aby dostosować czas od 5s do 60min. Wybierz 5s, jeśli czujnik odbierze sygnał indukcyjny, lampa zostanie włączona. Gdy nie ma już innego sygnału indukcyjnego, obciążenie powinno przestać działać w ciągu 5 sekund, a lampa zostanie wyłączona.

NIEKTÓRE PROBLEMY I ROZWIĄZANY SPOSÓB:
• Obciążenie nie działa:
a. Sprawdź, czy połączenie źródła zasilania i obciążenia jest prawidłowe.
b. Sprawdź, czy obciążenie jest dobre.
c. Sprawdź, czy ustawienia światła roboczego odpowiadają oświetleniu otoczenia.
• Czułość jest niska:
a. Sprawdź, czy przed detektorem nie ma żadnych przeszkód, które mogłyby wpływać na odbiór sygnałów.
b. Sprawdź, czy temperatura otoczenia nie jest zbyt wysoka.
c. Sprawdź, czy źródło sygnału indukcyjnego znajduje się w polu detekcji.
d. Sprawdź, czy wysokość instalacji odpowiada wysokości wymaganej w instrukcji.
e. Sprawdź, czy orientacja ruchu jest prawidłowa.
• Czujnik nie może automatycznie wyłączyć obciążenia:
a. Sprawdź, czy w polu detekcji jest ciągły sygnał.
b. Sprawdź, czy opóźnienie czasowe jest ustawione w pozycji maksymalnej.
c. Sprawdź, czy zasilanie jest zgodne z instrukcją.

RO INSTRUCȚIUNI
MS-180-12BBt SENZOR DE MIȘCARE CU WIFI ȘI BLUETOOTH

SPECIFICAȚII:

Tensiune:	110-240V/AC
Frecvența de alimentare:	50/60Hz
Senzor de lumină ambientală*:	Întuneric (5LUX), 10LUX, Seara (50LUX), 150LUX, Ziua (2000LUX)
Durata luminii complete:	5s-60min (reglabilă)
Consum de energie:	aproximativ 0,5W
Sarcina nominală:	Max.2000W (220-240V/AC); 1000W (110-130V/AC); 1000W (220-240V/AC); 500W (110-130V/AC)
Domeniul de detecție:	180°
Distanța de mișcare:	Aproape (50%), Mediu (75%), Departe (100%) (la alegere).
Distanța de detectare:	12m max (<24°C).
Temperatura de lucru:	-20~+40 °C
Viteza de mișcare a detecției:	0.6-1.5m/s.
Înălțimea de instalare:	1.8-2.5m
Clasa IP:	IP65

SETARE:
Acesta poate fi controlat numai de telefonul mobil și trebuie să fie conectat la WIFI. Modul din fabrică este Motion Distance (Near), Ambient*light sensor (Day), Full light duration (5S). Cu privire la detalii, consultați pașii de mai jos

PASUL 1: Descărcați aplicația „TUYA"apoi conectați-vă cu numărul dvs. de telefon mobil.

PASUL 2: Conectați produsul cu lampa ,comutați alimentarea ON-OFF-ON-OFF -ON. Până când indicatorul roșu clipește.

PASUL 3: Deschideți serviciul de localizare. Deschideți aplicația, faceți clic pe „Add Device" sau faceți clic pe colțul din dreapta sus „+", consultați imaginea 1. Vă recomandăm să alegeți „Light Source(BLE+Wi-Fi)", vă rugăm să conectați Bluetooth urmați instrucțiunile din partea de jos a imaginii 2. Aceasta ajută la îmbunătățirea vitezei și eficienței rețelei. Conectați Wi-Fi, consultați imaginea 3.

PASUL 4: După conectarea Wi-Fi, faceți clic pe „Next", dacă indicatorul roșu clipește deja, dispozitivul va fi adăugat în curând. Dacă indicatorul roșu nu clipește, puteți adăuga dispozitivul și, în conformitate cu instrucțiunile, consultați imaginea 4 &5 &6.

PASUL 5: Când dispozitivul și WIFI sunt conectate cu succes, veți vedea o listă de dispozitive ca în imaginea 7. Puteți selecta un dispozitiv și defini numele după cum aveți nevoie, apoi puteți vedea pagina cu referire la imaginea 8.

PASUL 6: Faceți clic pe dispozitivul selectat În modul „Manual", este ca și comutatorul normal. Faceți clic pe butonul de alimentare din mijlocul paginii, puteți porni / opri lampa. Consultați imaginea 9. Glisați „Manual"la „Senzor ", va fi schimbat în modul automat.

PASUL 7: În modul automat, faceți clic în pagină pentru a regla funcția. Puteți regla și seta „Motion Distance «, »Ambient*light Sensor", " Full light duration ", consultați imaginea 10.

STEP 8: Pasul 8: Îndepărtați dispozitivul. Consultați imaginea 10, faceți clic pe colțul din dreapta sus, la sfârșitul paginii puteți vedea „Remove Device". consultați imaginea 11 &imaginea 12, Faceți clic pe acesta și selectați „Disconnect and wipe data ", dispozitivul poate fi eliminat și toate setările revin la modul din fabrică. Dacă opriți sursa de alimentare / WIFI, toate setările curente sunt salvate.

VAIHE 9: Kuinka asettaa useita matkapuhelimia ohjaamaan yhtä laitetta. Ensin sinun pitäisi lopettaa APP-rekisteröinti matkapuhelimille, sitten voit tehdä seuraavan. Katso kuva 1, napsauta vasenta alareunaa „ME" ja napsauta sitten „Home Management", voitte lisätä jäseniä. Voit myös asettaa joitakin muita yksityiskohtia. Tai katso kuva 11, valitse „Jaa laite" lisätäksesi jäsenet.



SFATURI DE INSTALARE:
Deoarece detectorul reacționează la schimbările de temperatură, evitați următoarele situații:
• Evitați orientarea detectorului către obiecte cu suprafețe foarte reflectoriante, cum ar fi oglinzi etc.
• Evitați montarea detectorului în apropierea surselor de căldură, cum ar fi gurile de ventilație pentru încălzire, unitățile de aer conditionat, lumina etc.
• Evitați să îndreptați detectorul spre obiecte care se pot mișca în vânt, cum ar fi perdele, plante înalte etc.

CONEXIUNE:
• Slăbiți șurubul de pe fund și descărcați fundul (consultați figura1).
• Treceți firul de alimentare prin orificiul cu garnitură din partea inferioară. Conectați firul de alimentare în coloana de cabluri de conectare în conformitate cu diagrama de cablaj de conectare.
• Fixați partea inferioară cu șurubul umflat în poziția selectată (a se vedea figura 2).
• Instalați din nou senzorul pe fund, strângeți șurubul și apoi testați-l.



CONNECTION-WIRE DIAGRAM:



TEST:
• Glisați „Manual"la „Senzor ", acesta va fi schimbat la modul automat.
• Distanța de mișcare: Are 3 niveluri, „Aproape «,»Mediu", "Departe «.Glisați la »Departe ", distanța de detecție poate ajunge la maxim 12m.
• Senzor de lumină ambientală: Are 5 niveluri, „Întuneric" (5LUX), 10LUX, „Seară" (50LUX), 150LUX, „Zi" (2000LUX). glisați la „Zi" (2000LUX), poate funcționa toată ziua.
• Durata luminii complete: Faceți clic pe acesta pentru a regla timpul de la 5s la 60min.Selectați 5s, dacă senzorul primește semnalul de inducție, lampa va fi aprinsă. În timp ce nu mai există un alt semnal de inducție, sarcina trebuie să înceteze să funcționeze în termen de 5s și lampa va fi stinsă.

UNELE PROBLEME ȘI MODUL REZOLVAT:
• Încărcarea nu funcționează:
a. Vă rugăm să verificați dacă conexiunea dintre sursa de alimentare și încărcătură este corectă.
b. Vă rugăm să verificați dacă încărcătura este bună.
c. Vă rugăm să verificați dacă setările luminii de lucru corespund luminii ambientale.
• Sensibilitatea este slabă:
a. Vă rugăm să verificați dacă există vreun obstacol în fața detectorului care să-l împiedice să recepționeze semnalele.
b. Vă rugăm să verificați dacă temperatura ambientală este prea ridicată.
c. Vă rugăm să verificați dacă sursa de semnal de inducție se află în câmpul de detecție.
d. Vă rugăm să verificați dacă înălțimea de instalare corespunde cu înălțimea cerută în instrucțiuni.
e. Vă rugăm să verificați dacă orientarea deplasării este corectă.
• Senzorul nu poate opri automat sarcina:
a. Vă rugăm să verificați dacă există semnal continuu în câmpul de detecție.
b. Vă rugăm să verificați dacă temporizarea este setată la poziția maximă.
c. Vă rugăm să verificați dacă alimentarea corespunde instrucțiunilor.

RU ИНСТРУКЦИЯ
ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ MS-180-12BBt С WIFI И BLUETOOTH

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Напряжение:	110-240V/AC
Частота питания:	50/60Hz
Датчик окружающего света:	Темнота (5LUX), 10LUX, Вечер (50LUX), 150LUX, День (2000LUX)
Продолжительность полного освещения:	5s-60min (регулируемый)
Потребляемая мощность:	около 0,5 Вт
Номинальная нагрузка:	Макс.2000W (220-240V/AC); 1000W (110-130V/AC); 1000W (220-240V/AC); 500W (110-130V/AC)
Диапазон обнаружения:	180°
Расстояние движения:	Ближнее (50%), Среднее (75%), Дальнее (100%) (на выбор)
Расстояние обнаружения:	12 м максимум (<24°C)
Рабочая температура:	-20 ~ +40°C
Скорость перемещения детектора:	0,6-1,5 м/с
Высота установки:	1,8-2,5 м
Класс IP:	IP65

УСТАНОВКА:
Он может управляться только с помощью мобильного телефона, и должен быть подключен к WIFI. Заводской режим: дистанция движения (ближний), датчик окружающего* света (дневной), полная продолжительность освещения (5S). Для получения подробной информации см. следующие шаги

ШАГ 1: Загрузите приложение TUYA, затем войдите в систему, используя свой номер мобильного телефона.

ШАГ 2: Подключите устройство к лампе, включите питание ON-OFF-ON-OFF -ON. Пока не замигает красный индикатор.

ШАГ 3: Откройте сервис определения местоположения. Откройте приложение, нажмите "Добавить устройство" или нажмите на "+" в правом верхнем углу, см. рисунок 1. Мы рекомендуем выбрать "Источник света (BLE+Wi-Fi)", пожалуйста, подключите Bluetooth, следуя инструкции внизу картинки 2. Это поможет повысить скорость и эффективность работы сети. Подключите Wi-Fi в соответствии с рисунком 3.

ШАГ 4: После подключения Wi-Fi нажмите "Далее", если красный индикатор уже мигает, устройство будет добавлено в ближайшее время. Если красный индикатор не мигает, вы можете добавить устройство и в соответствии с инструкцией, приведенной на рисунке 4 &5 &6.

ШАГ 5: Когда устройство и WIFI будут успешно подключены, вы увидите список устройств, как на картинке 7. Вы можете выбрать одно устройство и задать ему нужное имя, после чего появится страница, показанная на рисунке 8.

ШАГ 6: Нажмите на выбранное устройство В режиме "Вручную" все происходит как с обычным выключателем. Нажмите на кнопку питания в середине страницы, и вы сможете включить/выключить лампу. См. рисунок 9. Переместите "Manual" на "Sensor", и он перейдет в автоматический режим.

ШАГ 7: В автоматическом режиме нажмите на страницу для настройки функции. Вы можете настроить и установить "Расстояние движения", "Датчик окружающего света", "Длительность полного освещения", см. рисунок 10.

ШАГ 8: Удаление устройства. См. рисунок 10, нажмите на правый верхний угол, в конце страницы вы увидите пункт "Удалить устройство". см. рисунок 11 и рисунок 12, Нажмите на него и выберите "Отключить и стереть данные", устройство может быть удалено, а все настройки вернутся в заводской режим. Если отключить питание / WIFI, все текущие настройки будут сохранены.

ШАГ 9: Как настроить несколько мобильных телефонов для управления одним устройством. Сначала необходимо завершить регистрацию APP для мобильников, затем можно сделать следующее. Обратитесь к изображению 1, нажмите на левую нижнюю кнопку "ME", затем нажмите "Управление домом", вы можете добавить членов. Также вы можете установить некоторые другие детали. Или обратитесь к изображению 11, выберите "Share Device", чтобы добавить участников.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ:
Поскольку извещатель реагирует на изменение температуры, избегайте следующих ситуаций:
• Не направляйте извещатель на объекты с сильно отражающими поверхностями, такие как зеркала и т. д.
• Не устанавливайте извещатель вблизи источников тепла, таких как вентиляционные отверстия, кондиционеры, светильники и т. д.
• Не направляйте извещатель на объекты, которые могут двигаться под действием ветра, такие как шторы, высокие растения и т. д.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:
Поскольку извещатель реагирует на изменение температуры, избегайте следующих ситуаций:
• Не направляйте извещатель на объекты с сильно отражающими поверхностями, такие как зеркала и т. д.
• Не устанавливайте извещатель вблизи источников тепла, таких как вентиляционные отверстия, кондиционеры, светильники и т. д.
• Не направляйте извещатель на объекты, которые могут двигаться под действием ветра, такие как шторы, высокие растения и т. д.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ-ПРОВОДА:



ТЕСТ:
• Перевединьте "Manual" на "Sensor", он будет переведен в автоматический режим.
• Расстояние движения: Имеет 3 уровня, "Ближний", "Средний", "Дальний". Перевединьте на "Дальний", расстояние обнаружения может достигать максимум 12 м.
• Датчик освещенности: 5 уровней: "Темный" (5LUX), 10LUX, "Вечер" (50LUX), 150LUX, "День" (2000LUX). Перейдите на "День" (2000LUX), он может работать весь день.
• Полная продолжительность освещения: Нажмите на нее, чтобы отрегулировать время от 5 с до 60 мин. Выберите 5 с, если датчик получит сигнал индукции, лампа будет включена. Пока нет другого сигнала индукции, нагрузка должна прекратить работу в течение 5 с, и лампа будет выключена.

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ:
• Загрузка не работает:
a. Проверьте правильность подключения источника питания и нагрузки.
b. Проверьте, исправна ли нагрузка.
c. Проверьте, соответствуют ли настройки рабочего освещения окружающему свету.
• Плохая чувствительность:
a. Проверьте, нет ли перед детектором препятствий, мешающих ему принимать сигналы.
b. Проверьте, не слишком ли высока температура окружающей среды.
c. Проверьте, не находится ли источник индукционного сигнала в поле обнаружения.
d. Проверьте, соответствует ли высота установки высоте, указанной в инструкции.
e. Проверьте правильность ориентации перемещения.
• Датчик не может автоматически отключить нагрузку:
a. Проверьте, есть ли непрерывный сигнал в поле обнаружения.
b. Проверьте, установлена ли задержка времени в максимальное положение.
c. Проверьте, соответствует ли мощность инструкции.

SE INSTRUCTION
MS-180-12BBt RÖRELSESENSOR MED WIFI OCH BLUETOOTH

SPECIFIKATION:

Spänning:	110-240V/AC
Effektfrekvens:	50/60Hz
Sensor för omgivande* ljus:	Mörkt (5LUX), 10LUX, Kväll (50LUX), 150LUX, Dag (2000LUX)
Fullt ljus varaktighet:	5s-60min (justerbar)
Strömförbrukning:	ca 0,5W
Nominell belastning:	Max.2000W (220-240V/AC); 1000W (110-130V/AK); 1000W (220-240V/AC); 500W (110-130V/AC)
Detektionsområde:	180°
Rörelseavstånd:	Nära (50%), Medium (75%),Långt (100% (val)
Detekteringsavstånd:	max 12 m (<24 °C).
Arbetstemperatur:	-20~+40°C
Rörelsehastighet för detektering:	0,6-1,5 m/s
Installationshöjd:	1,8-2,5 m
IP-klass:	IP65

INSTÄLLNING:
Den kan endast styras av mobilen och måste vara ansluten till WIFI. Fabriksläget är rörelseavstånd (nära), omgivande * ljussensor (dag), full ljusvaraktighet (5S). Om detaljerna, se stegen enligt nedan

STEG 1: Ladda ner "TUYA" -appen och logga sedan in med ditt mobilnummer.

STEG 2: Anslut produkten till lampan, slå på strömmen ON-OFF-ON-OFF -ON. Tills den röda indikatorn blinkar.

STEG 3: Öppna platstjänsten. Öppna appen, klicka på "Lägg till enhet" eller klicka på det övre högra hörnet "+", se bild 1. Vi rekommenderar att du väljer "Ljuskälla (BLE+Wi-Fi)", anslut Bluetooth enligt instruktionerna längst ner på bild 2. Det hjälper till att förbättra nätverkets hastighet och effektivitet. Anslut Wi-Fi enligt bild 3.

STEG 4: När du har anslutit Wi-Fi klickar du på "Nästa", om den röda indikatorn redan blinkar kommer enheten att läggas till snart. Om den röda indikatorn inte blinkar kan du lägga till enheten och enligt instruktionerna se bild 4 & 5 & 6.

STEG 5: När enheten och WIFI är korrekt anslutna ser du en lista över enheter som bild 7. Du kan välja en enhet och definiera namnet som du behöver, sedan kan du se sidan som hänvisar till bild 8.

STEG 6: Klicka in på den enhet du valt I "Manual"-läget är det som med en vanlig strömbrytare. Klicka på strömbrytaren mitt på sidan så kan du tända och släcka lampan. Se bild 9. Skjut "Manual" till "Sensor", så ändras det till automatiskt läge.

STEG 7: I automatiskt läge, klicka in på sidan för att justera funktionen. Du kan justera och ställa in "Motion Distance", "Ambient*light Sensor", "Full light duration", se bild 10.

STEG 8: Ta bort enheten. Se bild 10, klicka på det övre högra hörnet, i slutet av sidan kan du se "Ta bort enhet". se bild 11 & bild 12, Klicka på den och välj "Koppla bort och torka data", enheten kan tas bort och alla inställningar återgår till fabriksläget. Om du stänger av strömförsörjningen / WIFI sparas alla aktuella inställningar.

STEG 9: Hur man ställer in flera mobiler för att styra en enhet. För det första bör du avsluta APP-registreringen för mobilerna, sedan kan du göra nästa. Se bild 1, klicka på vänster botten "ME" och klicka sedan på "Home Management", du kan lägga till medlemmar. Eller hänvisa till bild 11, välj "Dela enhet" för att lägga till medlemmarna.